

## A. Compartimentul frigider

1. Becul
2. Rafturi / Zonă rafturi
3. Sertare pentru legume și fructe
4. Rafturi pe ușă
5. Opritor detașabil pentru sticle (în funcție de model)
6. Plăcuța cu datele tehnice (situată lângă sertarele pentru fructe și legume)
7. Ventilator (în funcție de model)
- 7a. Zonă de aspirație a aerului

## B. Compartimentul congelator

8. Tăvița de utilizat ca suport pentru formele de gheață și/sau pentru baterii eutectice (acumulatori la rece) în funcție de model
9. Sertar superior (zona de congelare)
10. Coșuri pentru conservarea alimentelor congelate și înghețate
11. Ușa compartimentului congelator




## C. Panoul de comandă

### Ventilator (în funcție de model):

Ventilatorul permite o distribuire mai bună a temperaturilor în interiorul compartimentului frigider și prin urmare o conservare mai bună a alimentelor.

Ventilatorul poate fi stins apăsând pe butonul corespunzător (dacă există, în funcție de model).

NU acoperiți zona de aspirație (7a) cu alimente.


-  Zona mai puțin rece
-  Zona intermediară
-  Zona mai rece

**Notă:** numărul și tipul de rafturi și forma accesoriilor pot varia în funcție de model.

Toate rafturile, grătarele și cassoletlele sunt detașabile.

**Atenție:** accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

**Frigiderul-congelator este dotat cu două compresoare care permit o reglare total independentă a compartimentelor frigider și congelator.**



### Reglarea temperaturii interne din compartimentul frigider

Termostatul pe Min/1:

temperatură internă mai ridicată


Termostatul pe Max/7:

temperatură internă mai joasă

Termostatul pe Off/0:

se stinge doar compartimentul frigider

**Vă recomandăm să reglați butonul termostatului pe poziția Med./3-4**



### Reglarea temperaturii interne din compartimentul congelator (cu funcția “1/2 încărcătură” semnalată - în funcție de model)

Termostatul pe Min/1:

temperatură internă mai ridicată


Termostatul pe Max/4:

temperatură internă mai joasă

Termostatul pe Off/0:

se stinge doar compartimentul congelator

**Vă recomandăm să reglați butonul termostatului pe poziția Med./2-3**



### Descrierea semnalizării luminoase

1. Butonul funcției “super” - congelare rapidă - duce la aprinderea beculuțului galben 2.
3. **Beculețul roșu** indică alarmă pentru temperatura internă din compartimentul congelator.
4. **Beculețul verde** indică faptul că produsul e conectat la priza de curent.
5. Întrerupător lumină (în funcție de model).

Frigiderul-congelator funcționează corect la o temperatură ambiantă cuprinsă între +16° C și +38° C.

**Notă:** temperatura aerului înconjurător, frecvența cu care se deschide ușa și poziția aparatului pot influența temperaturile din interiorul frigiderului.

Pozițiile termostatului trebuie să varieze în funcție de acești factori.